

# 3M

## Lepidlo ReMount™

---

### Údaje o výrobku

---

Aktualizováno: únor 1996  
Předchozí vyd.: žádné

---

#### Popis výrobku

Výrobek 3M ReMount™ je přemístitelné lepidlo, které lze mnohokrát odstranit a přemístit, aniž by bylo třeba přestříkávat povrch. Pevně lepí lehký papír, kartón a tkaniny k sobě i k mnoha typům hladkých povrchů.

Je ideální k lepení ozdobných šablon, vytváření koláží, lepení plakátů na stěny uvnitř místností a pro mnoho dalších kreativních aplikací. Regulovaný proud nástřiku výrazně snižuje vytváření lepivého aerosolu.

---

#### Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

<b>Rozpouštědlo</b>	Izohexan, aceton	
<b>Bod vzplanutí</b>	-46°C (pohonná látka)	
<b>Pohonná látka</b>	Uhlovodík	
<b>Obsah</b>	400 ml (254 g)	
<b>Typ postřiku</b>	Částice	
<b>Barva</b>	Průsvitná / bezbarvá	
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data převzetí zákazníkem, pokud je skladováno v originálním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 %	

---

#### Další informace o výrobku

Nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Datum: únor 1996  
Lepidlo 3M ReMount™

---

**Skladovací podmínky**

Nejlepších výsledků se dosahuje při skladování a aplikaci materiálu při pokojové teplotě 16 až 27°C. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C.

---

**Návod k použití**

Před použitím v nových aplikacích výrobek otestujte.

Před aplikací lepidla se ujistěte, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a neobsahují prach, olej ani mastnotu.

Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena na lepený povrch a nemířila na osoby. Otočením rozprašovače nastavte požadovanou šířku nástřiku.

Nádobu před použitím důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund.

Držte nádobu 15 až 20 cm od povrchu a lepidlo aplikujte rovnoměrně, aby byla pokryta celá plocha.

Aby nedošlo k ucpání trysky, na konci každého dne obraťte nádobu dnem vzhůru, stiskněte rozprašovač a držte, dokud nepřestane vycházet lepidlo. Potom rozprašovač otřete.

**Čištění:**

Trysku rozprašovače a nadbytečné lepidlo lze vyčistit čisticím prostředkem 3M Clean Art.

**UPOZORNĚNÍ:** Při čištění s použitím rozpouštědel je nutné dodržovat správná bezpečnostní opatření.

---

**Informace o zdraví a bezpečnosti**

Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v bracknellské centrále na tel. č. (01344) 858000.