

# 3M

## Lepidlo SprayMount™

---

### Údaje o výrobku

---

Aktualizováno: červenec 1995  
Předchozí vyd.: žádné

---

#### Popis výrobku

Výrobek 3M SprayMount™ je lepidlo ve spreji se speciálním složením, které splňuje požadavky profesionálních studií. Slouží k rychlému vytváření nejprve přemístitelných, posléze pevných spojů, které během stárnutí nekřehnou. Praktické a

konzistentní lepidlo SprayMount™ je ideální na vylepování a výrobu grafiky. Je také velmi vhodné ke vlepování a podlepování.

---

#### Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

<b>Rozpouštědlo</b>	Ropné destiláty	
<b>Bod vzplanutí</b>	-46°C	
<b>Pohonná látka</b>	Uhlovodík	
<b>Obsah</b>	260 g (400 ml)	
<b>Typ postřiku</b>	Částice	
<b>Barva</b>	Bezbarvá	
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data převzetí zákazníkem, pokud je skladováno v originálním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 %	

---

#### Další informace o výrobku

Nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Datum: červenec 1995  
Lepidlo 3M SprayMount™

### Skladovací podmínky

Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C. Nejlepších výsledků se dosahuje při skladování a aplikaci materiálu při pokojové teplotě 16 až 27°C.

### Návod k použití

Otočte rozprašovač tak, aby šipka směřovala k tečce na okraji nádoby. Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena na lepený povrch a nemířila na osoby.

Nádobu před použitím důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund.

Lepidlo nanášejte pouze na jeden povrch, pokud možno na ležící. Držte nádobu 15 až 20 cm od povrchu a lepidlo aplikujte v rovnoměrné vrstvě. Při nástřiku stiskněte rozprašovač na doraz, aby lepidlo neprskalo nebo nekapalo.

Než spojíte materiály, počkejte několik sekund, až se odpaří rozpouštědlo. Tím se zabrání přenosu lepidla z jednoho povrchu na druhý.

Aby nedošlo k ucpání trysky, na konci každého dne obraťte nádobu dnem vzhůru, stiskněte rozprašovač a držte, dokud nepřestane vycházet lepidlo. Potom rozprašovač otřete.

#### Čištění:

Trysku rozprašovače a nadbytečné lepidlo lze vyčistit čisticím prostředkem 3M Clean Art.

**UPOZORNĚNÍ:** Při čištění s použitím rozpouštědel je nutné dodržovat správná bezpečnostní opatření.

#### Pokrytí:

Přibližně 10 m<sup>2</sup> na jednu nádobu.

### Aplikace

Lepidlo SprayMount™ je vhodné k lepení papíru z laserových kopiírek, bromidů, PMT, acetátů a mnoha dalších materiálů používaných ve studiích.

Lepidlo SprayMount™ se používá k vytváření grafiky, upevňování, vylepování, vytváření atrap a v mnoha dalších aplikacích, které vyžadují možnost přemístění.

### Informace o zdraví a bezpečnosti

Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v bracknellské centrále na tel. č. (01344) 858000.